

Código do Documento	Revisão
17551-01-006	01
Data	IF1 40/40
28.05.87	

DOCUMENTAÇÃO DE PRODUTO

Objeto
PCI CONTR. FLOPPY E WINCHESTER PCIT

CONECTORES

a) FLOPPY / FITA

Há 2 conectores "Quick Eject" na placa de 34 pinos. O conector CN4 é usado para os floppy's A e B e o conector CN5 é usado para os floppy's C e D ou para fita streamer. Os cabos para estas ligações são os mesmos da controladora antiga.

b) WINCHESTER

O conector CN1 é um berg de 34 pinos. Este conector é usado para os sinais de controle do drive (disco fixo). Os conectores CN2 e CN3 (berg stick de 20 pinos) são usados para os sinais de dados. CN2 é para o 1º winchester (possivelmente C) e CN3 para o 2º (possivelmente D). O conector CN6 (berg stick de 4 pinos) é usado para conectar o cabo com o LED externo que indica o acesso a controladora.

Código do Documento	Revisão
17551-01-008	1

DOCUMENTAÇÃO DE PRODUTO

Data	27.05.87	IF1
------	----------	-----

Objeto

PCI CONTR. FLOPPY E WINCHESTER PCIT

Conectores:

- CN01 - Conector 34 pinos, Berg Stick
saída para o cabo de controle do winchester
- CN02 - CN03 - Conectores 20 pinos, Berg Stick
saída para o cabo de dados do winchester
- CN02 - drive 1
CN03 - drive 2
- CN04 - CN05 - Conectores 34 pinos, Quick Eject
saída para o cabo que conectará as unidades de floppy disk/fita magnética
- CN04 - unidade de floppy disk
CN05 - unidade de fita magnética
- CN06 - Conector 4 pinos, Berg Stick, Cabo Led

Jumpers:

- J01 - Jumper 2 pinos, Berg Stick
desconecta circuito separador de dados para ajuste normalmente instalado
- J02 - Jumper 3 pinos, Berg Stick
1-2 seleciona controladora winchester secundária
2-3 seleciona controladora winchester primária
- J03 - Jumper 3 pinos, Berg Stick
1-2 seleciona controladora floppy secundária
2-3 seleciona controladora floppy primária

Posição Inicial dos Jumpers:

- J1 - instalado
J2 - 2-3
J3 - 2-3