

Itautec

CENTRO DE TREINAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA
CT-077

1.3 LISTA DAS INTERRUPÇÕES POR SOFTWARE DA CPU 8088-2

ENDEREÇO (Hex)	Nº DA INTERRUPÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
0 - 3	0	Divisão por zero
4 - 7	1	Programa passo a passo
8 - B	2	NMI
C - F	3	Ponto de parada (Break-point)
10 - 13	4	Estouro de campo (Overflow)
14 - 17	5	Impressão da tela
18 - 1B	6	Reservado
1D - 1F	7	Reservado
20 - 23	8	Relógio
24 - 27	9	Teclado
28 - 2B	A	Reservado
2C - 2F	B	Comunicação serial secundária
30 - 33	C	Comunicação serial primária
34 - 37	D	Winchester
38 - 3B	E	Disquete
3C - 3F	F	Impressora
40 - 43	10	Vídeo
44 - 47	11	Configuração do equipamento
48 - 4B	12	Memória

Itautec

CENTRO DE TREINAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA
CT-077

ENDEREÇO (Hex)	Nº DA INTERRUPÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
4C - 4F	13	Operação E/S em disquete/winchester
50 - 53	14	Operação E/S com RS-232C
54 - 57	15	Reservado
58 - 5B	16	Operação E/S teclado
5C - 5F	17	Operação E/S impressora
60 - 63	18	Reservado
64 - 67	19	Bootstrap
68 - 6B	1A	Leitura do relógio
6C - 6F	1B	Tratamento da sequência CTRL + BREAK
70 - 73	1C	Desvio da rotina de relógio
74 - 77	1D	Inicialização do vídeo
78 - 7B	1E	Parâmetros do disquete
7C - 7F	1F	Caracteres gráficos do vídeo