

CN 06 e CN 07

[illegible]

- ```

1 - PG - TERRA DE PROTECAO
2 - TXD - TXD PARA RS232C
3 - RXD - RXD PARA RS232C
4 - RTS - REQUEST TO SEND
5 - CTS - CLEAR TO SEND
6 - DSR - DATA SET READY
7 - SG - TERRA DE SINAL
8 - DCD - DATA CARRIER DETECT
20 - DTR - DATA TERMINAL READY
22 - RI - RING INDICATOR (para RS232C)
 - TXDR - TXD RET para LOOP ITAUTEC
23 - RXDL - RXD para LOOP ITAUTEC
24 - RXDR - RXD RET para LOOP ITAUTEC
25 - TXDL - TXD para LOOP ITAUTEC

```