

ROTINA: entrada de caixa

NIVEL: supervisor

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	I PRONTO	I	I "F"	I	
2	I	I FUNCAO 0 - 9 ?	I	I 7	I	
3	I	I ENTRADA CAIXA	I	I	I	passa o cartao supervisor
4	I	I NUMERO SUPERV.	I	I num. superv.	I	
5	I	I num. digitado	I	I "VALOR"	I	
6	I	I VAL.ENT.	I	I valor suprido	I	
7	I	I valor digitado	I	I "VALOR"	I	imprime ticket.
8	I	I PRONTO	I	I	I	ponto morto.

.....
ROTINA: retorno de pausa (supervisor)
.....

NIVEL: supervisor
.....

SISTEMA: CRE I-5000
.....

DATA: 10/04/86
.....

```
=====
PASSO  I      VISOR      I      DIGITE      I      COMENTARIOS
=====
      I
1      I PAUSA      I      I      I      passe o cartao supervisor
      I
=====
      I
2      I PRONTO      I      I      I      ponto morto.
      I
=====
```

ROTINA: alteracao de data

NIVEL: supervisor

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	I PRONTO	I	I "F"	I	
2	I	I FUNCAO 0 - 9 ?	I	I 2	I	
3	I	I ALTERA DATA	I	I	I	passa o cartao supervisor
4	I	I NUMERO SUPERV.	I	I num. superv.	I	
5	I	I num. digitado	I	I "VALOR"	I	
6	I	I DATA	I	I data correta	I	
7	I	I data digitada	I	I "VALOR"	I	
8	I	I HORA	I	I hora	I	
9	I	I hora digitada	I	I "VALOR"	I	imprime o ticket.
10	I	I PRONTO	I	I	I	ponto morto.

ROTINA: alteracao de mensagem publicitaria

NIVEL: supervisor

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	I PRONTO	I	I "F"	I	
2	I	I FUNCAO 0 - 9 ?	I	I 3	I	
3	I	I ALT.MENS.PUBL	I	I	I	passa o cartao supervisor.
4	I	I NUMERO SUPERV.	I	I num. superv.	I	
5	I	I num. digitado	I	I "VALOR"	I	
6	I	I NUM. LINHA/TOT	I	I num. linha/ I "TOTAL".	I	passo 7/ passo 10.
7	I	I num. digitado	I	I "VALOR"	I	
8	I	I MENSAGEM	I	I mensagem	I	
9	I	I mens. digitada	I	I "VALOR"	I	imprime o ticket e volta ao passo 6.
10	I	I PRONTO	I	I	I	ponto morto.

ROTINA: alteracao de mensagem publicitaria

NIVEL: supervisor

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	I PRONTO	I	I "F"	I	
2	I	I FUNCAO 0 - 9 ?	I	I 5	I	
3	I	I LEITURA DE PLU	I	I	I	passe o cartao supervisor.
4	I	I NUMERO SUPERV.	I	I num. superv.	I	
5	I	I num. digitado	I	I "VALOR"	I	
6	I	I LEITURA DE PLU	I	I	I	imprime ticket.
7	I	I PRONTO	I	I	I	ponto morto.

ROTINA: leitura X

NIVEL: supervisor

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	I PRONTO	I	I "LEIT.X"	I	
	I		I		I	
2	I	I LEITURA X	I		I	imprime o ticket.
	I		I		I	
3	I	I PRONTO	I		I	ponto morto.
	I		I		I	

ROTINA: leitura X/OP

NIVEL: supervisor

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	I PRONTO	I	I "LEIT.X/OP"	I	
	I		I		I	
2	I	I LEITURA X/OP	I		I	passe o cartao supervisor.
	I		I		I	
3	I	I NUMERO SUPERV.	I	I num. superv.	I	
	I		I		I	
4	I	I num. digitado	I	I "VALOR"	I	
	I		I		I	
5	I	I NUMERO OPER.	I	I num. operador	I	
	I		I		I	
6	I	I num. digitado	I	I "VALOR"	I	
	I		I		I	
7	I	I VALOR CONTADO	I	I val. contado	I	
	I		I		I	
8	I	I val. digitado	I	I "VALOR"	I	imprime o ticket.
	I		I		I	
9	I	I PRONTO	I		I	ponto morto.
	I		I		I	

ROTINA: leitura Z

NIVEL: supervisor

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	I PRONTO	I	I "LEIT.Z"	I	
	I		I		I	
2	I	I LEITURA Z.	I		I	passa o cartao supervisor.
	I		I		I	
3	I	I NUMERO SUPERV.	I	I num. superv.	I	
	I		I		I	
4	I	I num. digitado	I	I "VALOR"	I	
	I		I		I	
5	I	I VALOR CONTADO	I	I val. contado	I	
	I		I		I	
6	I	I val. digitado	I	I "VALOR"	I	imprime ticket
	I		I		I	ABERTURA.