

- # ERRO NO CHECKSUM DA ROM DE EXPANSÃO ENDEREÇO: xxxx : houve erro no checksum de alguma EPROM de Expansão (Vídeo EGA, Winchester ou outra PCI no Slot de expansão).
- § PROBLEMAS COM O TECLADO, ABRA A CHAVE E PRESSIONE QUALQUER TECLA : esta mensagem ocorre sempre que, após um RESET, for detetado: a) a chave do Teclado está desligada; b) o Teclado está desconectado e c) o Teclado está em pane.
- § COLOQUE DISCO COM SISTEMA PRESSIONE QUALQUER TECLA : ocorre quando não se consegue carregar o Sistema Operacional, por não haver disco colocado (o mais comum de acontecer) ou o disco não tem Sistema ou o disco apresenta problemas com sua formatação (formatação diferente, por exemplo) ou mesmo um problema interno (tanto no DRIVER quanto na PCI).
- # DISCO FLEXÍVEL COM PROBLEMA : problemas com o disquete. Deve-se trocá-lo. Se nenhum disquete conseguir ser lido, pode ser que a Cabeça Magnética do DRIVER esteja suja ou está ocorrendo um problema mais sério com o DRIVER.
- § IMPOSSÍVEL LER DISCO : problemas com o DRIVER.
- # FALHA NA CONTROLADORA DE WINCHESTER : a Controladora (PCI de Winchester) não passou no AUTO-TESTE inicial. Se foi instalada recentemente, verificar as conexões e cabos. Pode ser também um problema no próprio Winchester. Neste caso formatá-lo fisicamente (APENAS EM ÚLTIMO CASO).
- . # FALHA NO WINCHESTER : erro no teste inicial do Winchester. Valem as mesmas observações feitas acima.

#### ERROS COM AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO

Existem casos onde o IS 30 PLUS está com algum problema mas nada pode ser visto na tela. Dois destes casos são sinalizados via BEEP. Assim:

| TIPO DE BEEP            |  | PROCEDÊNCIA                |  |
|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 BEEP LONGO e 2 CURTOS |  | ERRO NO CHECK-SUM DO VÍDEO |  |
| 2 BEEPS LONGOS          |  | ERRO NO CHECK-SUM DO BIOS  |  |

Nas páginas anteriores, os erros assinalados com "§" são sinalizados com 1 BEEP CURTO, e os erros marcados com "#" com 2 BEEPS CURTOS.

## RELAÇÃO DE CÓDIGOS DO IS 30 PLUS =&gt;

|               |                                       |            |
|---------------|---------------------------------------|------------|
| CONFIGURAÇÕES | IS 30 PLUS 2 DRS 5 1/4" .....         | 20096.01.1 |
|               | IS 30 PLUS 2 DRS 5 1/4" + WINCH ..... | 20097.01.8 |
|               | IS 30 PLUS 1 DR 5 1/4" + WINCH .....  | 20095.01.5 |
| COMPONENTES   | MÓDULO BÁSICO PC86 .....              | 20098.01.4 |
|               | CABO CPU - 2 DRS.DISK .....           | 20112.01.7 |
|               | CONJUNTO 2 DRS.DISK 5 1/4" .....      | 20100.01.9 |
|               | CONJ.PAINEL P/2 DRIVERS .....         | 20136.01.3 |
|               | PCI EXP.WINCHESTER .....              | 19530.01.3 |
|               | CONJ.WINCH.20 MB .....                | 20101.01.5 |
|               | CABO DADOS WINCH .....                | 20113.01.3 |
|               | CABO CONTROLE WINCH .....             | 20114.01.0 |
|               | PLACA FONTE MONTADA .....             | 19733.01.1 |