

AJUSTES PERMITIDOS

0	8	1	1	0	5
2	0	2	0	0	1
0	2	0	5	2	0
0	0	0	0	0	0

1ª Bola/ Partida	00 (05) (a)	05
2ª Crédito/ Partida	11 12 13 14 (15) (a)	11
3ª Crédito/ Máximo	01 à 09	06
4ª Incentivo	01, 11, 13, 14, 14	01
5ª 1º Score	Só valores fixos	(b)
6ª 2º Score	Só valores fixos	(b)
7ª Bola extra Score	Só valores fixos	(b)
8ª Especial/Jogo	01 à 05	05
9ª Crédito/Record	01, 02	01

- Notas: a) (04) e (15) indicam proibidos de nº 1 e Nº 2 que serão REJEITADOS COM RETORNO AO AJUSTE PADRÃO. Utilize-os para forçar mudança para o padrão.
 b) O padrão pode ser modificado com as chaves CODE 5, 6, 7. Vide ajuste de replay abaixo:

1- Regras ajustáveis pelas chaves:

CHAVE		Nº DA EST.
0	Bola Extra não memorizada. Bola Extra memorizada.	411
1	Acende apenas um especial lateral. Acende ambos os especiais laterais.	412
2	10 segundos para piscar Mystery e Lites Bonus. 15 segundos para piscar Mystery e Lite Bonus.	414
3	Começa c/ todas as lâmpadas da caçapa sup. apagadas. Começa c/ 1 das lâmp. do avanço da caçapa sup. acesa.	415
-	-	-

2- Ajuste do Replay:

CHAVE	390	450	490	550	600	630	670	750
5	D	S	D	S	D	S	D	S
6	D	D	S	S	D	D	S	S
7	D	D	D	D	S	S	S	S

3- Para fazer ajustes aperte o START e aparecerá o ajuste nº 1, assim:

nº do ajuste

Ajuste atual

01 05 00

Possível novo ajuste:
valor das chaves CODE

- 4- Suba e desça a chave "E" (confirme) e aperte o START, até chegar ao desejado.
 5- Agora suba as chaves CODE para formar o ajuste desejado, utilizando a regra:

Valor da Chave	→	1	2	4	8	1	2	4	8
Número da Chave	→	0	1	2	3	4	5	6	7

2º número

1º número

Exemplo: 57 - Suba β, 1, 2 (1+2+4= 7) e as chaves 4 e 6 (1+4 = 5).

Se o ajuste correto no display, suba e desça a chave "F" (ENTR.) para confirmar os ajustes. Suba a chave "E" (confirme) e aperte o START sucessivamente. Depois abaixo todas. OBS.: ANTES DE ABAIXAR A CHAVE DE SERVIÇO PARA POSIÇÃO DESEJADA PARA JOGO. O jogo é automaticamente ajustado para o valor indicado pelas chaves de jogo, NÃO HÁ MAIS AJUSTES MANUAL.