

1	0	5
2	0	2
0	2	0
0	0	0

39 Crédito / Máximo	01 a 09	05
49 Incentivo	01, 11, 12, 13, 14	01
59 1º Score	Só valores fixos	26
69 2º Score	Só valores fixos	26
79 Bola Extra Score	Só valores fixos	26
89 Especial / Jogo	01 a 05	05
99 Crédito / Record	01, 02	01

Notas: a) 69 a 79 ajustes anulados se igualam ao 59  
 b) (04) e (15) indicam proibidos de nº 1 e nº 2 que serão REJEITADOS COM RETORNO AO AJUSTE PADRÃO. Utilize-os p/ forçar mudança p/o padrão  
 c) PADRÃO BASE é o PADRÃO com todas as chaves CODE na posição normal, abaixadas  
 d) Indica que o PADRÃO pode ser modificado com as chaves CODE

2. Regras e padrões ajustáveis pelas chaves:


CHAVE	DESCRIÇÃO	Nº DA EST.
0	BAIXO - 7 derrubadas de qualquer bank acende especial CIMA - 7 " dos 2 banks acende especial	210
1	BAIXO - 3 sequências do "Lady" acende especial CIMA - 4 " " " " " " " "	212
2	BAIXO - 3 bandeiras derrubadas vale por 4 CIMA - É necessário derrubar 4 bandeiras	214

D = desce, S = sobe

CHAVE	260 K	290 K	330 K	380 K	440 K	490 K	520 K	630 K
5	D	S	D	S	D	S	D	S
6	D	D	S	S	D	D	S	S
7	D	D	D	D	S	S	S	S


Recorde Piso 400 K (sem jogo, pode atingir 360 K, ajuste recomendado de lançamento: 330 K. Suba a chave 6

3. Para fazer ajustes aperte o START e aparecerá o ajuste nº 1, assim:



4. Suba e desça a chave "E" (confirmar) e aperte o START, até chegar ao desejado

5. Agora suba as chaves CODE para formar o novo ajuste desejado, utilizando a regra:



Exemplo: 57 - Suba 0, 1, 2 (1+2+4=7) e as chaves 4 e 6 (1+4=5)

6. Com ajuste correto no display, suba e desça a chave "E" (ENTR)

7. Para "sair" dos ajustes, suba a chave "E" (confirmar) aperte o START sucessivamente até o 99. Depois abaixe todas as chaves CODE para a posição desejada para jogar.

8. Ao colocar para replay é automaticamente ajustado para o valor indicado pela chave de ajuste manual.