

**AJUSTES PERMITIDOS**

3 <sup>o</sup>	2 <sup>o</sup>	1 <sup>o</sup>			
0	6	1	1	0	5
6 <sup>o</sup>			5 <sup>o</sup>		4 <sup>o</sup>
2	0	2	0	0	1
9 <sup>o</sup>		8 <sup>o</sup>		7 <sup>o</sup>	
0	2	0	5	2	0
0 0 0 0 0 0					

1 <sup>a</sup> Bola/ Partida	03 (06) (a)	05
2 <sup>a</sup> Crédito/ Partida	11 12 13 14 (15) (a)	11
3 <sup>a</sup> Crédito/ Máximo	01 à 09	06
4 <sup>a</sup> Incentivo	01, 11, 13, 13, 14	01
5 <sup>a</sup> 1 <sup>o</sup> Score	Só valores fixos	(b)
6 <sup>a</sup> 2 <sup>o</sup> Score	Só valores fixos	(b)
7 <sup>a</sup> Bola extra Score	Só valores fixos	(b)
8 <sup>a</sup> Especial/jogo	01 à 05	05
9 <sup>a</sup> Crédito/Record	01, 02	01

Notas: a) (04) e (15) indicam proibidos de nº 1 e Nº 2 que serão REJEITADOS COM RETORNO AO AJUSTE PADRÃO. Utilize-os para forçar mudança para o padrão.

b) O padrão pode ser modificado com as chaves CODE 5, 6, 7. Vide ajuste de replay abaixo:


1- Regras ajustáveis pelas chaves:

CHAVE		Nº DA EST.
0	Acende Bola Extra Superior no "X,5" e ganha após o "X.5". Acende Bola Extra Superior no "X.4" e ganha no "X.5".	340
1	Retorno de Bola só com seta esquerda acesa. Salva stáтус das setas superiores.	342
2	Avança 1 (uma) letra de Rally. Avança 2 (duas) letras de Rally	344
3	Levanta bank esquerdo com 3 bandeiras derrubadas. Levanta bank esquerdo com 4 bandeiras derrubadas.	348
4	Bonus vale 1.000 pontos Bonus vale 2.000 pontos	-

2- Ajuste do Replay:

CHAVE	300	350	400	450	500	570	650	750
5	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
6	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑
7	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

3- Para fazer ajustes aperte o START e aparecerá o ajuste nº 1, assim:



4- Suba e desça a chave "E" (confirme) e aperte o START, até chegar ao desejado.

5- Agora suba as chaves CODE para formar o ajuste desejado, utilizando a regra:

Valor da Chave	→	1	2	4	8	1	2	4	8
Número da Chave	→	0	1	2	3	4	5	6	7
		2º número				1º número			

Exemplo: 57 - Suba β, 1, 2 (1+2+4= 7) e as chaves 4 e 6 (1+4 = 5).

6- Com ajuste correto no display, suba e desça a chave "F" (ENTR.)

7- Para "sair" dos ajustes. Suba a chave "E" (confirme) e aperte o START sucessivamente até o 9º. Depois abaixe todas. OBS.: ANTES DE ABAIXAR A CHAVE DE SERVIÇO VOLTE A CHAVE CÓDIGO PARA A POSIÇÃO DESEJADA PARA JOGO.

8- O placar para replay é automaticamente ajustado para o valor indicado pelas chaves, a cada início de jogo, **NAO HÁ MAIS AJUSTES MANUAL.**