

Itautec

Documentação de Produto

CÓDIGO DO DOCUMENTO		REVISÃO
10673-02-120		
DATA	FL	
18.12.85	01/03	

OBJETO

PCI Mont. PCT - Instruções de Montagem

PROJETO

Jose Osório da Oliveira Aguiar Neto

APROVAÇÃO

Jose Luis de Rosa Santos

DATA

28.10.85

DATA

18.12.85

OBSERVAÇÕES

Reprodução Proibida

PROIBIDA A REPRODUÇÃO
TOTAL OU PARCIAL DESTA IMPRESSÃO

			/ /
			/ /
			/ /
01	Primária Versão	4	30/12/85
Nº	REVISÃO	APROVAÇÃO	

IT000081

Objeto

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM - PCI PCCT

2. - As placas de comunicação também devem ser alteradas. Devem ser rompidas 3 trilhas e adicionados 3 "jumpers".

As trilhas a serem rompidas estão embaixo do conector "QUICK-EJECT" da placa, portanto o rompimento deve ser feito antes que o conector seja montado.

O rompimento deve ser tal que isole os pinos 14, 19 e 28 do conector, de acordo com a figura em anexo.

Os "jumpers" devem ligar antes estes pinos ao pino 1 de cada CI EFB7512, de acordo com a seguinte tabela:

PINO DO CONECTOR "QUICK-EJECT"

PINO DO CI

14

01-CI03

19

01-CI02

28

01-CI01

OBS: Após o rompimento das trilhas e antes de montar o conector, deve ser feita a conferência com o MULTÍMETRO para evitar uma retirada em caso de erro.

O "jumper" do CI02, deve ser feito antes dos outros pois o pino 19 do conector está na trajetória dos demais fios.

Itautec

DOCUMENTAÇÃO DE PRODUTO

Código do Documento | Revisão

10673.02.120

01

Data 28.10.85

F1 03/03

Objeto

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM - PCI PCCT

Itautec

Cortar
trilhas
nestes
pontos

