

ROTINA: venda (quantidade e PLU)

NIVEL: operador

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	I PRONTO	I	I quantidade/ I "TOTAL".	I	I passo 2/ I passo 5.
2	I	I qt. digitada	I	I "X"	I	
3	I	I DEPT/COD/VAL	I	I codigo	I	
4	I	I cod. digitado	I	I "PLU"	I	I imprime ticket, passo 1.
5	I	I TOTAL e o I valor total	I	I val. recebido	I	I imprime totais.
6	I	I val. digitado	I	I "DINH", I "CHEQ", I "FIN1-4".	I	I imprime recebimento.
7	I	I TROCO e o I valor troco	I	I	I	I imprime troco.
8	I	I PRONTO	I	I	I	I ponto morto.

ROTINA: venda (desconto de valor no item)

NIVEL: operador

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	I PRONTO	I	valor/	I	passo 2/
	I		I	desconto/	I	passo 3/
	I		I	"TOTAL".	I	passo 4.
2	I	I val. digitado	I	"1-20"	I	imprime ticket, passo 1.
	I		I		I	
3	I	I desc. digitado	I	"DESC.VAL."	I	imprime desconto, passo 1.
	I		I		I	
4	I	I TOTAL e o	I		I	
	I	I valor total	I	val. recebido	I	imprime totais.
	I		I		I	
5	I	I val. digitado	I	"DINH",	I	
	I		I	"CHEQ",	I	imprime recebimento.
	I		I	"FIN1-4".	I	
6	I	I TROCO e o	I		I	
	I	I valor troco	I		I	imprime troco.
	I		I		I	
7	I	I PRONTO	I		I	ponto morto.
	I		I		I	

ROTINA: venda (desconto percentual no item)

NIVEL: operador

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	I PRONTO	I	I valor/ I porcentagem/ I "TOTAL".	I	I passo 2/ I passo 3/ I passo 4.
2	I	I val. digitado	I	I "1-20"	I	I imprime ticket, passo 1.
3	I	I porc. digitada	I	I "DESC.%"	I	I imprime desconto, passo 1.
4	I	I TOTAL e o I valor total	I	I val. recebido	I	I imprime totais.
5	I	I val. digitado	I	I "DINH", I "CHEQ", I "FIN1-4".	I	I imprime recebimento.
6	I	I TROCO e o I valor troco	I		I	I imprime troco.
7	I	I PRONTO	I		I	I ponto morto.

ROTINA: venda (desconto de valor no total da nota)

NIVEL: operador

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	I PRONTO	I	valor/ "SUBTOTAL"	I	passo 2/ passo 3/
2	I	I val. digitado	I	"1-20"	I	imprime ticket, passo 1.
3	I	I SUBTOT e o I valor digitado	I	desconto/ "DESC.VAL"	I	passo 4/ passo 5.
4	I	I val. digitado	I	"DESC.VAL"	I	imprime desconto, passo 3.
5	I	I TOTAL e o I valor total	I	val. recebido	I	imprime totais.
6	I	I val. digitado	I	"DINH", "CHEQ", "FIN1-4".	I	imprime recebimento.
7	I	I TROCO e o I valor troco	I		I	imprime troco.
8	I	I PRONTO	I		I	ponto morto.

ROTINA: venda (desconto percentual no total da nota)

NIVEL: operador

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	I PRONTO	I	valor/ "SUBTOT".	I	passo 2/ passo 3.
2	I	I val. digitado	I	"1-20"	I	imprime ticket, passo 1.
3	I	I SUBTOT e o I valor subtotal	I	porcentagem/ "TOTAL".	I	passo 4/ passo 5.
4	I	I porc. digitada	I	"DESC. %"	I	imprime desconto, passo 3.
5	I	I TOTAL e o I valor total	I	val. recebido	I	imprime totais.
6	I	I val. digitado	I	"DINH", "CHEQ", "FINI-4".	I	imprime recebimento.
7	I	I TROCO e o I valor troco	I		I	imprime troco.
8	I	I PRONTO	I		I	ponto morto.

ROTINA: recebimento de prestacao

NIVEL: operador

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	PRONTO	I	"F"	I	
2	I	FUNCAO 0 - 9?	I	"6"	I	imprime ticket
3	I	VAL.RECEBIDO	I	val. recebido/	I	passo 4/
	I		I	cartao superv.	I	passo 9.
4	I	val. digitado	I	"VALOR"	I	
5	I	POR DOC/AUTENT	I	"AUT"	I	colocar documento,
	I		I		I	autentica
6	I	POR DOC/AUTENT	I	"AUT"	I	colocar documento,
	I		I		I	autentica
7	I	AUTENTICA	I	"AUT"	I	autentica
8	I	VAL. RECEBIDO	I		I	volta ao passo 3.
9	I	PRONTO	I		I	ponto morto.

ROTINA: pausa de operador

NIVEL: operador

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	I PRONTO	I	I "F"	I	
	I		I		I	
2	I	I FUNCAO 0 - 9 ?	I	I 1	I	
	I		I		I	
3	I	I CARTAO OPERADOR	I		I	passe o cartao operador.
	I		I		I	
4	I	I SENHA	I	I senha	I	
	I		I		I	
5	I	I *****	I	I "VALOR"	I	
	I		I		I	
6	I	I PAUSA	I		I	pausa.
	I		I		I	

ROTINA: retorno de pausa (operador)

NIVEL: operador

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	I PAUSA	I		I	passse o cartao operador
	I		I		I	
2	I	I SENHA	I	senha	I	
	I		I		I	
3	I	I *****	I	"VALOR"	I	
	I		I		I	
4	I	I PRONTO	I		I	ponto morto.
	I		I		I	

ROTINA: abertura

NIVEL: supervisor

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	ABERTURA	I		I	passse o cartao supervisor.
2	I	NUMERO SUPERV.	I	num. superv.	I	
3	I	num. digitado	I	"VALOR"	I	
4	I	CARTAO OPERADOR	I		I	passse o cartao operador.
5	I	NUMERO OPER.	I	num. operador	I	
6	I	num. digitado	I	"VALOR"	I	
7	I	DATA	I	data do dia	I	
8	I	data digitada	I	"VALOR"	I	
9	I	HORA	I	hora	I	
10	I	hora digitada	I	"VALOR"	I	

ROTINA: abertura (continuacao)

NIVEL: supervisor

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
11	I	I NUM. FIN./TOT	I	I "TOTAL"	I	
	I		I		I	
12	I	I INC/EXC/ALT/TOT	I	I "TOTAL"	I	
	I		I		I	
13	I	I VAL. INICIAL	I	I valor inicial	I	imprime o ticket.
	I		I		I	
14	I	I PRONTO	I		I	
	I		I		I	

ROTINA: programa finalizacao

NIVEL: supervisor

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	I NUM. FIN./TOT	I	num. tecla	I	
	I		I	finaliz. /	I	passo 2/
	I		I	"TOTAL"	I	passo 6.
2	I	I DESCRICAO	I	descricao	I	
	I		I		I	
3	I	I descr.digitada	I	"VALOR"	I	
	I		I		I	
4	I	I AUTENT/TOT	I	"AUTENT"/	I	habilita autent/
	I		I	"TOTAL"	I	desabilita autent.
5	I	I NUM. FIN./TOT	I		I	
	I		I		I	imprime ticket, volta
					I	ao passo 1.
6	I	I INC/EXC/ALT/TOT	I		I	
	I		I		I	ABERTURA.
					I	

ROTINA: programa logotipo

NIVEL: supervisor

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	PRONTO	I	"FUNCAO"	I	
2	I	FUNCAO 0 - 9?	I	"0"	I	
3	I	PROGR.LOGOTIPO	I		I	passe cartao supervisor.
4	I	CARAC/TOT	I	caracter hexa/ "TOTAL"	I	passo 5/ passo 7.
5	I	carac. digitado	I	"VALOR"	I	
5	I	CARACTER OK	I		I	volta ao passo 4.
7	I	PRONTO	I		I	ponto morto.

ROTINA: inclui produto

NIVEL: supervisor

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I I I	INC/EXC/ALT/TOTI	I I I	cod. produto/ "TOTAL"	I I I	passo 2/ passo 10.
2	I I I	cod. digitado	I I I	"INCLUSAO"	I I I	
3	I I I	DEPARTAMENTO	I I I	num. depto	I I I	
4	I I I	num. digitado	I I I	"VALOR"	I I I	
5	I I I	DESCRICAO	I I I	descricao do produto	I I I	
6	I I I	descr. digitada	I I I	"VALOR"	I I I	
7	I I I	PR. UNIT.	I I I	preco do produto	I I I	
8	I I I	preco digitado	I I I	"VALOR"	I I I	
9	I I I	INC/EXC/ALT/TOTI	I I I		I I I	imprime ticket e volta ao passo 1.
10	I I I	VAL. INIC.	I I I		I I I	ABERTURA

ROTINA: exclui produto

NIVEL: supervisor

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	INC/EXC/ALT/TOTI	I	cod. produto/	I	passo 2/
	I		I	"TOTAL"	I	passo 4.
2	I	cod. digitado	I	"EXCLUSAO"	I	
	I		I		I	
3	I	INC/EXC/ALT/TOTI	I		I	imprime ticket e volta
	I		I		I	para o passo 1.
4	I	VAL. INIC.	I		I	ABERTURA
	I		I		I	

ROTINA: altera produto

NIVEL: supervisor

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	INC/EXC/ALT/TOT	I	cod. produto	I	passo 2/
	I		I	"TOTAL".	I	passo 10.
2	I	cod. digitado	I	"ALTERACAO"	I	
	I		I		I	
3	I	ALTERA DEPART.	I	num. depto	I	
	I		I		I	
4	I	num. digitado	I	"VALOR"	I	
	I		I		I	
5	I	ALTERA DESCR.	I	descricao do	I	
	I		I	produto	I	
6	I	descr. digitada	I	"VALOR"	I	
	I		I		I	
7	I	ALTERA PRECO	I	preco do	I	
	I		I	produto	I	
8	I	preco digitado	I	"VALOR"	I	
	I		I		I	
9	I	INC/EXC/ALT/TOT	I		I	imprime ticket e volta
	I		I		I	ao passo 1.
10	I	VAL.INIC.	I		I	ABERTURA
	I		I		I	

ROTINA: retirada de caixa

NIVEL: supervisor

SISTEMA: CRE I-5000

DATA: 10/04/86

PASSO	I	VISOR	I	DIGITE	I	COMENTARIOS
1	I	I PRONTO	I	I "F"	I	
2	I	I FUNCAO 0 - 9 ?	I	I 8	I	
3	I	I RETIRADA CAIXA	I	I	I	passa o cartao supervisor.
4	I	I NUMERO SUPERV.	I	I num. superv.	I	
5	I	I num. digitado	I	I "VALOR"	I	imprime o ticket.
6	I	I VAL.RET.	I	I valor retirado	I	
7	I	I valor digitado	I	I "DINH", "CHEQ", I "FINI-4" I "VALOR"	I / I	imprime ticket, passo 5/ passo 7.
8	I	I PRONTO	I	I	I	imprime total, ponto morto.